



Beetmelder Pro instellen

Batterij plaatsen

De beetmelder Pro werkt op een 9V blokbatterij. Deze batterij wordt standaard niet meegeleverd, maar kunt u voordelig los meebestellen. Om de 9V batterij aan te brengen moet u eerst het beschermkapje aan de achterzijde weghalen. Nadat u de batterij erin gedaan heeft kunt u het klepje weer terug plaatsen en de beetmelder gaan gebruiken.

Aan- en uitzetten

Om de beetmelder in of uit te schakelen moet u op de knop linksonder drukken. Als u één keer op deze knop (2) drukt zet u de beetmelder aan. De drietonige geluidsindicatie geeft aan dat hij is ingeschakeld. Als u voor de tweede keer op de knop drukt, terwijl de beetmelder al aanstaat, schakelt u het nachtlucht in (u hoort 2 keer de drietoon achter elkaar). Om de beetmelder weer uit te zetten moet u nog een keer op de aan/uit knop drukken.

Gevoeligheid instellen

Met de S knop links bovenin kunt u de gevoeligheid van de beetmelder instellen. De gevoeligheid is instelbaar op 8 standen. Iedere keer als u op de S-knop (1) drukt gaat de gevoeligheid een stand hoger. Hoe hoger de ingestelde stand, des te minder snel zal de beetmelder piepen bij aanbeten. Bij veel wind, stroming of witvis kan dit bijvoorbeeld erg handig zijn.

Toon instellen

De toonhoogte kunt u instellen met de onderste knop aan de rechterkant. Om de ingestelde toon aan te passen moet u op deze T-knop (3) drukken. De toon is hiermee instelbaar op 8 verschillende toonhoogtes. Als u alle acht de tonen gehad heeft begint hij weer overnieuw bij de eerste toon.

Volume instellen

Met de V knop boven aan de rechterkant kunt u het geluidsvolume instellen op 8 verschillende standen. Iedere keer als u op deze V-knop (4) drukt gaat het volume harder. Nadat u bij de hardste stand bent aangekomen begint hij daarna automatisch weer overnieuw met de zachtste stand.

Nachtlicht instellen

Om het nachtlucht in te schakelen drukt u kort op de aan/uit knop terwijl de beetmelder al aanstaat. De beetmelder zal nu twee keer snel achter elkaar een drietoon laten horen als bevestiging. De blauwe Led's zullen vervolgens elke seconde even flikkeren, zodat uw hengels makkelijk terug te vinden zijn.

Instellingen opslaan

U hoeft de instellingen (toon, volume en gevoeligheid) niet steeds opnieuw in te stellen. Bij het uitzetten van de beetmelder worden deze instellingen namelijk automatisch opgeslagen in het geheugen voor de volgende keer.

Swingers aansluiten

De beetmelders zijn voorzien van een 2,5 mm aansluiting aan de onderkant waar u een verlichte hanger of swinger op aan kunt sluiten. Bij een aanbeet zullen de swingers gaan branden totdat de nagloeiled (5) aan de linkerkant uit is. Bij het nachtlucht zullen de swingers mee knipperen met de leds.