



Uitleg onderdelen Dynamic Bivvy Light Receiver

1. Witte LED verlichting
2. Multi-colour LED licht
3. Aan/uit knop LED verlichting
4. Batterij beschermkapje
5. Aan/uit knop
6. Knop om de helderheid in te stellen
7. Timer
8. Achterkant

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de magnetische achterkant en draai de onderkant een stukje tot hij los komt
2. Haal het batterijdeksel weg, doe er 3 x AAA batterijen in en plaats het batterijdeksel weer terug
3. Zet hem aan door de aan/uit knop (5) 2 seconden ingedrukt te houden
4. Met de helderheidsknop (6) kun je de helderheid van het licht eventueel nog instellen.
5. Met de magnetische bodemplaat kun je hem eenvoudig aan je bivvy vastmaken.

Handleiding koppelen Bivvy Light met beetmelders

1. Zet eerst alle beetmelders aan om te zien welke kleuren ze hebben.
2. Verwijder de achterkant van de Bivvy Light zodat je bij de instelknopjes kunt komen
3. Houdt de aan/uit knop (5) samen met de Timer (7) ingedrukt tot het licht aan gaat met de gekleurde LED lichtje in het midden.
4. Laat de beetmelder van dezelfde kleur af gaan om deze te koppelen.
5. Druk op de Timer knop (7) om naar de volgende kleur te gaan.
6. Herhaal bovenstaande stappen tot alle beetmelders gekoppeld zijn.
7. Zet vervolgens alles uit om de instellingen op te slaan.